

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

CITROËN

XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XSARA (N1) - 1.9 TD	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 TD	90 ch	02.1998 > 09.2000
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997

PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 04.1998
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 04.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 04.1998
406 (8B) - 1.9 TD	92 ch	01.1996 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.