

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6 TD	70 ch	08.1981 > 05.1986
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 1.6 TD	70 ch	10.1985 > 01.1987
<b>VOLKSWAGEN</b>		
JETTA (78-84) (A1, 16) - 1.6 TD	70 ch	03.1982 > 02.1984
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6 TD	70 ch	04.1982 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.6 TD	70 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6 TD	70 ch	04.1982 > 03.1988
SANTANA (81-85) (32B) - 1.6 TD	70 ch	12.1981 > 12.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.