

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 5
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)	131 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 16V (BZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 TCe 190	190 ch	06.2012 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.9 dCi (KZ0N)	131 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 16V (KZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 TCe 190	190 ch	09.2012 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J)	131 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 16V (DZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 TCe 190	190 ch	06.2012 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	06.2010 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.