

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	113 ch	11.1996 > 10.1997
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D	114 ch	11.1997 > 01.2000
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 dT (B569)	113 ch	03.1996 > 10.1997
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 dT (K569)	113 ch	03.1996 > 10.1997
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.2 dT (B54G)	113 ch	07.1996 > 10.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.