

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 2
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

FORD

MAVERICK (UDS, UNS) - 2.7 TD	100 ch	02.1993 > 08.1996
	125 ch	09.1996 > 04.1998
	125 ch	06.1996 > 04.1998

NISSAN

TERRANO (93-06) (R20) - 2.7 TDi 4WD	125 ch	05.1996 > 05.2001
-------------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.