

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fonctionnement | Wastegate |
| Commande | pneumatique |
| Restriction du fabricant | IHI |
| Type de turbo | Simple |
| Accessoires | sans joints |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

ISUZU

| | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| TROOPER (00-) - 3.0 DTI | 160 ch | 04.2000 > |
|-------------------------|--------|-----------|

OPEL

| | | |
|----------------------|--------|-------------------|
| MONTEREY B - 3.0 DTI | 159 ch | 07.1998 > 08.1999 |
|----------------------|--------|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.