

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi 150	150 ch	07.2009 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi 165	163 ch	11.2010 >
C4 (10-18) (B7) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	11.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	150 ch	04.2009 >
DS4 (2011-) - 2.0 HDi 160	163 ch	04.2011 >
DS5 (2011-) - 2.0 HDi 160	163 ch	11.2011 >
DS5 (2011-) - 2.0 HDi 165 Hybrid4	163 ch	12.2011 >
PEUGEOT		
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150	150 ch	10.2011 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2012 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	150 ch	04.2011 >
	163 ch	06.2009 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 165	163 ch	07.2009 >
508 (2010-) - 2.0 HDi	163 ch	11.2010 >
	163 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 2.0 HDi	163 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 2.0 HDi Hybrid4 AWC	163 ch	11.2010 >
3008 - 2.0 HDi	165 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 Hybrid4	165 ch	02.2011 >
5008 - 2.0 HDi	150 ch	06.2009 > 06.2011
	163 ch	09.2009 > 06.2011
RCZ - 2.0 HDi	163 ch	03.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.