

INFO

febi
49851

SWAG
20 94 9851

to fit:

E60, E61, E63,
E64, E65, E66,
E85, E86, E87,
E90, E91

N52 engines



DE Achtung!

Wird der Ventildeckel geöffnet, müssen die Schrauben zwingend erneuert werden.

EN Attention!

It is imperative the bolts are replaced if the rocker cover is opened.

FR Attention!

Les vis de culasse doivent impérativement être remplacées à chaque démontage du cache-culbuteur.

ES ¡Atención!

Es obligatorio reemplazar los tornillos una vez que se ha abierto la tapa de la culata.

IT Attenzione!

È obbligatorio sostituire i bulloni ogniqualvolta si interviene sulla testata motore.

PT Atenção!

É imperativo que os parafusos sejam substituídos caso a tampa das válvulas seja desmontada.

NL Opgelet!

Als het kleppendecksel geopend wordt, is het verplicht om de schroeven te vervangen.

PL Uwaga!

W przypadku demontażu pokrywy zaworów należy bezwzględnie wymienić śruby na nowe.

RU Внимание!

Если происходит открытие клапанной крышки, то обязательно необходима замена болтов.

SR Pažnja!

Ukoliko se otvara poklopac, moraju se zameniti i vijci.

TR Dikkat!

Silindir kapağı açıldıysa, civataların değiştirilmesi zorunludur.

AR تنبيه!

في حالة فتح الرأس الأسطوانية، يجب استبدال البراغي قسريًا.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com