

Assembly instructions for water pumps

Einbauhinweise für Wasserpumpen
Instrucciones de montaje para bombas de agua
Instructions de montage pour pompes à eau
Инструкция по установке водяных насосов
Instrukcja montażu pomp wodnych
Istruzioni di montaggio per pompe acqua



MEYLE no. 113 012 0008

Short no. MWP0106

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Nadaje się do/Adatti per

AUDI | SEAT | FORD | VW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaż wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

1 — 8



EN Prior to installation: retighten bolts 8Nm

DE Vor der Installation: Schrauben nachziehen 8Nm

ES Antes de la instalación: ajustar el tornillo 8Nm

FR Avant l'installation: resserrer les vis 8Nm

RU перед установкой: затяните винты 8Nm

PL Przed instalacją: dokręć śruby 8Nm

IT Prima dell'installazione: stringere le viti 8Nm

