



INFORMATION IMPORTANTE



-1- Relais auxiliaire origine sans borne 0V, raccorder la borne 0V à la masse.

-2- Relais auxiliaire origine avec borne 0V, ne pas raccorder la borne 0V à la masse.