

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

- CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

DACIA		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.5 dCi 70 (LS0K)	68 ch	01.2006 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	02.2007 >
	68 ch	04.2007 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	03.2008 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.5 dCi	68 ch	03.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.5 dCi 70	68 ch	11.2008 >

NISSAN		
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi	61 ch	08.2005 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi 70	68 ch	04.2006 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 D	68 ch	08.2004 >
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB__) - 1.5 dCi	68 ch	04.2004 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
	65 ch	05.2005 > 10.2006
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 dCi (CR1G, BR1G)	68 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR__) - 1.5 dCi (KR0G)	68 ch	02.2008 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	68 ch	06.2005 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	65 ch	12.2004 >
	68 ch	12.2004 >
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
TWINGO (2007-) (CN0_) - 1.5 dCi (CN0E)	64 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.