

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>MITSUBISHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)

**CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
ASTRA H (04-10) - 1.7 CDTI	100 ch	03.2004 >
ASTRA H (04-10) 3 volumes - 1.7 CDTi	101 ch	02.2007 >
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.7 CDTI	101 ch	08.2004 >
ASTRA H (04-10) GTC - 1.7 CDTi	101 ch	03.2005 >
ASTRA H (04-10) Van - 1.7 CDTI	101 ch	03.2004 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
COMBO C Tour - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 CDTI	100 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 CDTi	101 ch	08.2003 >
MERIVA A (03-10) - 1.7 CDTI	100 ch	09.2003 > 05.2010

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.