

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>VNT (Géométrie Variable)</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 2</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

<b>SEAT</b>		
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
	115 ch	09.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	05.1999 > 06.2001

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.