

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

CEB-01 Instructions de montage turbos (CEB)

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

NISSAN		
ALMERA (00-06) (N16) - 1.5 dCi	82 ch	01.2003 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 1.5 dCi	82 ch	01.2003 >
KUBISTAR (X76) - 1.5 dCi	82 ch	08.2003 >
KUBISTAR Camionnette - 1.5 dCi	82 ch	
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	82 ch	09.2003 >
	86 ch	06.2005 >
RENAULT		
CLIO (98-10) (BB__, CB__) - 1.5 dCi (BB08, CB08)	82 ch	06.2001 >
CLIO (98-06) Camionnette (SB__) - 1.5 dCi	80 ch	06.2001 > 10.2004
	82 ch	11.2003 >
CLIO (06-12) (BR__, CR__) - 1.5 D	82 ch	11.2007 >
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	04.2004 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM0F, CM0F)	82 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	82 ch	08.2003 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	82 ch	09.2004 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi (JM0F)	82 ch	06.2003 >
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.5 dCi	82 ch	06.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.