

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

- CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

FIAT		
500 (2007-) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 JTD	75 ch	05.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 JTD 16V	70 ch	12.2004 > 05.2005
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet	75 ch	02.2008 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
	75 ch	04.2008 >
IDEA - 1.3 JTD	70 ch	01.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
	75 ch	06.2006 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	70 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.3 JTD	69 ch	03.2004 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V	70 ch	06.2003 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.3 JTD	69 ch	06.2003 > 10.2005
QUBO - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2008 >
SIENA (1996-) (178_) - 1.3 JTD	70 ch	

FORD		
KA (2008-) (RU_) - 1.3 TDCi	75 ch	10.2010 >
LANCIA		
MUSA (350) - 1.3 D Multijet	70 ch	10.2004 >
YPSILON (03-11) (843) - 1.3 JTD	70 ch	10.2003 >
OPEL		
CORSA D (06-14) - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >
CORSA D (06-14) Camionnette - 1.3 CDTI	75 ch	07.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.