

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

- CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	130 ch	05.2003 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	130 ch	01.2003 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.