

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	IHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

CEB-01 Instructions de montage turbos (CEB)

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

SPRINTER 5-t (2006-) (906) Camionnette - 515 CDI 4x4	150 ch	06.2006 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 515 CDI 4x4	150 ch	06.2006 >
VIANO (W639) - 2.2 CDI	116 ch	08.2005 >
	109 ch	09.2003 >
	150 ch	09.2003 >
VIANO (W639) - 2.2 CDI 4-matic	109 ch	07.2005 >
	150 ch	07.2005 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2	109 ch	09.2003 >
	116 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2 4x4	109 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2	150 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2 4x4	150 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 111 CDI 2.2	109 ch	09.2003 >
	116 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 111 CDI 2.2 4x4	109 ch	09.2007 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2	150 ch	09.2003 >
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2 4x4	150 ch	09.2007 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.