

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 5
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

- CEB-01 Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	107 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi 4x4	107 ch	06.2010 >
	110 ch	10.2010 >
LODGY - 1.5 dCi	107 ch	06.2010 >
NISSAN		
CUBE (Z12) - 1.5 dCi	110 ch	03.2010 >
JUKE - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
NV200 - 1.5 dci	110 ch	04.2011 >
NV200 EVALIA - 1.5 dci	110 ch	04.2011 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi	110 ch	11.2010 >
RENAULT		
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	110 ch	02.2010 >
GRAND SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	95 ch	11.2010 >
	106 ch	02.2009 >
	110 ch	04.2009 >
MEGANE (2008-) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
MEGANE (2008-) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (2008-) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
MEGANE (2008-) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (2008-) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
SCÉNIC (2009-) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	95 ch	11.2010 >
	110 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.