

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1310
Fixation	2 (F14x150)
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	100
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN


JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >

FIAT

DUCATO (2006-) Bus (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 140 Natural Power 3.0	136 ch	04.2009 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 130 Multijet 2.3 D	131 ch	01.2007 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 140 Natural Power	136 ch	04.2009 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 100 Multijet 2.2 D	100 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D	120 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 130 Multijet 2.3 D	130 ch	01.2007 >

PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 D	156 ch	07.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 D	156 ch	02.2007 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.