

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1195
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	380
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (05-12) (E90) - 320d xDrive	177 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 320xd	177 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 325i xDrive	218 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 325xi	218 ch	01.2005 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 330d xDrive	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) (E90) - 330i xDrive	272 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xd	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xi	258 ch	01.2005 >
	272 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 335xi	306 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320d xDrive	177 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320xd	177 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325i xDrive	218 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325xi	218 ch	09.2005 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330i xDrive	272 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xd	231 ch	09.2005 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xi	258 ch	09.2005 >
	272 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335xi	306 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320d xDrive	177 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320xd	177 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325i xDrive	218 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325xi	218 ch	09.2006 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d xDrive	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330i xDrive	272 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xd	231 ch	09.2006 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xi	258 ch	09.2006 >
	272 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335xi	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 320xd	177 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.