

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TALBOT

1307-1510 - 1510 1.6	90 ch	07.1981 > 06.1982
1307-1510 - Simca 1307 1.3	54 ch	01.1978 > 08.1981
	60 ch	09.1975 > 01.1980
	68 ch	07.1975 > 01.1980
1307-1510 - Simca 1307 1.3S	82 ch	07.1975 > 12.1978
1307-1510 - Simca 1308 1.4	75 ch	11.1978 > 08.1980
	86 ch	11.1978 > 08.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.4	69 ch	01.1980 > 04.1984
	75 ch	01.1980 > 04.1981
	86 ch	01.1980 > 04.1981
1307-1510 - Simca 1510 1.6	73 ch	11.1980 > 12.1983
	88 ch	10.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.1	54 ch	01.1979 > 09.1984
	58 ch	01.1979 > 09.1984
HORIZON - 1.3	54 ch	09.1981 > 06.1986
	58 ch	09.1978 > 09.1984
	64 ch	02.1978 > 01.1980
	68 ch	02.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.4	65 ch	02.1982 > 09.1984
	69 ch	07.1979 > 06.1986
	83 ch	07.1979 > 06.1986
HORIZON - 1.6	73 ch	08.1983 > 07.1985
	90 ch	07.1982 > 06.1986
HORIZON - 1.9 Diesel	64 ch	07.1984 > 06.1986

TALBOT		
(suite) HORIZON - 1.9 Diesel	65 ch	07.1982 > 06.1986
SOLARA - 1.3	54 ch	02.1980 > 07.1986
SOLARA - 1.6	69 ch	07.1982 > 04.1984
	73 ch	09.1981 > 10.1984
	88 ch	02.1980 > 06.1981
	90 ch	09.1981 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.