

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Longueur [mm]	<b>1050</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>160</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.8</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>62</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F16x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 (CL7)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 Allroad (CL8)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4	154 ch	09.2006 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 (CL9)	190 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 Vtec	166 ch	04.2006 > 07.2008
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 Vtec E	160 ch	02.2003 > 09.2005
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 3.0	241 ch	09.2006 >
	247 ch	04.2006 > 05.2008
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.0 (CM1)	155 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 (CM2)	190 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 Vtec E	160 ch	09.2003 > 09.2005
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 Vtec T	200 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.