

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	600
Fixation	4 (Ø10mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Livré avec	sans biellettes de direction Livré sans silentbloc

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

**APPLICATIONS**

<b>VOLKSWAGEN</b>		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6	50 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD	70 ch	08.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 TD Syncro	70 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.7 D	57 ch	10.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9	60 ch	08.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
	83 ch	01.1983 > 07.1985
	90 ch	08.1983 > 07.1985
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9 Syncro	78 ch	02.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.0	70 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	08.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 KAT	95 ch	06.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 Syncro	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	01.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6	50 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD	69 ch	10.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.7 D	57 ch	07.1989 > 07.1992
	57 ch	08.1985 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9	60 ch	10.1982 > 07.1992
	78 ch	10.1982 > 07.1992
	83 ch	10.1984 > 02.1989
	90 ch	08.1983 > 02.1989
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9 Syncro	78 ch	11.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 Syncro	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD	70 ch	10.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 TD Syncro	69 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.7 D	57 ch	07.1989 > 07.1992
	57 ch	08.1985 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	60 ch	09.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
	83 ch	10.1984 > 02.1989
	90 ch	08.1984 > 07.1985
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9 Syncro	78 ch	12.1984 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1	95 ch	08.1985 > 07.1992

<b>VOLKSWAGEN</b>		
(suite) TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 Syncro	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.