

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	630
Fixation	2 (F10x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	430
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	40
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø15mm
Type de capteur (non fourni)	Sans
Livré avec	sans biellettes de direction

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera	301 ch	09.1997 > 09.2001
	320 ch	05.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera 4	301 ch	09.1997 > 09.2001
	320 ch	05.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera	320 ch	10.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4	320 ch	10.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4S	345 ch	02.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera S	345 ch	02.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 GT2	462 ch	04.2001 > 08.2005
	483 ch	10.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 GT3	360 ch	03.1999 > 08.2005
	381 ch	03.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 S	450 ch	08.2004 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4	420 ch	06.2000 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4S	450 ch	02.2003 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera	301 ch	02.1998 > 09.2001
	320 ch	05.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera 4	301 ch	02.1998 > 09.2001
	320 ch	05.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera	320 ch	10.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4	320 ch	10.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4S	345 ch	06.2002 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera S	345 ch	06.2002 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 S	450 ch	08.2004 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4	420 ch	10.2003 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4S	450 ch	10.2003 > 08.2005
911 (98-05) Targa (996) - 3.6	320 ch	12.2001 > 08.2005
BOXSTER (96-04) (986) - 2.5	204 ch	09.1996 > 08.1999
BOXSTER (96-04) (986) - 2.7	220 ch	08.1999 > 07.2002
	228 ch	07.2002 >
BOXSTER (96-04) (986) - S 3.2	260 ch	07.2002 >
	252 ch	08.1999 > 07.2002
	266 ch	01.2004 >
CARRERA GT (980) - 5.7	612 ch	07.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.