

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001

DODGE

CARAVAN II - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.8 i	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.