

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

Livré avec

sans biellettes de direction

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes


**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### PORSCHE

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| 911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera             | 325 ch | 07.2004 > |
|   | 345 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera 4           | 325 ch | 07.2004 > |
|   | 345 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.6 GT 2                | 530 ch | 09.2007 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.6 GT 3                | 415 ch | 03.2006 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.6 GT2 RS              | 620 ch | 05.2010 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.6 Turbo               | 480 ch | 03.2006 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera 4GTS        | 408 ch | 06.2009 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera 4S          | 355 ch | 07.2004 > |
|   | 381 ch | 08.2005 > |
|   | 385 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera GTS         | 408 ch | 06.2009 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera S           | 355 ch | 07.2004 > |
|   | 381 ch | 08.2005 > |
|   | 385 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 GT3                 | 435 ch | 05.2009 > |
| 911 (05-11) (997) - 3.8 Turbo               | 500 ch | 09.2009 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera   | 325 ch | 04.2005 > |
|   | 345 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera 4 | 325 ch | 04.2005 > |
|   | 345 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Turbo     | 480 ch | 09.2007 > |

| <b>PORSCHE</b>                                 |        |           |
|--|--------|-----------|
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera 4S   | 355 ch | 04.2005 > |
|  | 381 ch | 08.2005 > |
|  | 385 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera S    | 355 ch | 04.2005 > |
|  | 381 ch | 08.2005 > |
|  | 385 ch | 06.2008 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera 4GTS | 408 ch | 06.2009 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera GTS  | 408 ch | 06.2009 > |
| 911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Turbo        | 500 ch | 09.2009 > |
| 911 (05-11) Targa (997) - 3.6 Carrera 4        | 345 ch | 06.2008 > |
|  | 325 ch | 11.2006 > |
| 911 (05-11) Targa (997) - 3.8 Carrera 4S       | 355 ch | 11.2006 > |
|  | 385 ch | 06.2008 > |
| BOXSTER (05-11) (987) - 2.7                    | 240 ch | 11.2004 > |
|  | 245 ch | 07.2006 > |
| BOXSTER (05-11) (987) - 2.9                    | 255 ch | 06.2009 > |
| BOXSTER (05-11) (987) - S 3.2                  | 280 ch | 11.2004 > |
| BOXSTER (05-11) (987) - S 3.4                  | 295 ch | 07.2006 > |
|  | 303 ch | 08.2008 > |
|  | 310 ch | 06.2009 > |
| BOXSTER (05-11) (987) - Spyder 3.4             | 320 ch | 06.2010 > |
| CAYMAN (987) - 2.7                             | 245 ch | 07.2006 > |
| CAYMAN (987) - 2.9                             | 265 ch | 02.2009 > |
| CAYMAN (987) - S 3.4 Sport                     | 303 ch | 08.2008 > |
| CAYMAN (987) - S 3.4                           | 295 ch | 11.2005 > |
|  | 320 ch | 02.2009 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.