

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
	Montage avec biellettes M16x150 - M16x150

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAEWOO		
LANOS (KLAT) - 1.4	75 ch	05.1997 >
LANOS (KLAT) - 1.5	86 ch	05.1997 >
	99 ch	10.1997 > 06.1999
LANOS (KLAT) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
LANOS 3 volumes (KLAT) - 1.4	75 ch	05.1997 >
LANOS 3 volumes (KLAT) - 1.5	86 ch	05.1997 >
LANOS 3 volumes (KLAT) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >

SAAB		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD	115 ch	02.1998 > 11.2000
	125 ch	11.2000 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3	230 ch	09.1999 > 01.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1998 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
	205 ch	10.1999 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3	230 ch	09.1999 > 01.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.