

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	THYSSEN KRUPP
Longueur [mm]	1150
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	265
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.8
Longueur du pignon [mm]	35
Nombre de cannelures du pignon	54
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	Ø10mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 1.8 CGI	184 ch	08.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 1.8 NGT (212.041)	163 ch	03.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 2.2 CDI	136 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E220 2.2 CDI	170 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 1.8 CGI	204 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 2.2 CDI	204 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.0 CDI (212.020)	231 ch	03.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.5 (212.055)	252 ch	07.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 BlueTEC	211 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI (212.023)	265 ch	03.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI	231 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5	306 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 CGI	292 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 5.5	388 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 1.8 T CGI	184 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 2.2 T CDI	136 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E220 2.2 T CDI	170 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 1.8 T CGI	204 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 2.2 T CDI	204 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E300 3.5 T (212.255)	252 ch	07.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T BlueTEC (212.224)	211 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T CDI	231 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T CDI (212.223)	265 ch	07.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T	306 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T (212.256)	272 ch	08.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T CGI	292 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 4.7 T	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 5.5 T	388 ch	11.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.