

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Longueur [mm] | 1195 |
| Fixation | 2 (Ø10mm) |
| Entraxe de fixation [mm] | 380 |
| Type de pignon | Cannelé |
| Nombre de tours du pignon | 3.2 |
| Longueur du pignon [mm] | 34 |
| Nombre de cannelures du pignon | 54 |
| Raccord d'entrée | F16x150 |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Filetage biellette (Essieu) | M14x150 |
| Type de capteur (non fourni) | Avec |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| BMW | | |
|--|--------|-----------|
| 3 Series (05-12) (E90) - 320d xDrive | 177 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 320xd | 177 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 325i xDrive | 218 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 325xi | 218 ch | 01.2005 > |
| | 218 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 330d xDrive | 245 ch | 01.2009 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 330i xDrive | 272 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 330xd | 231 ch | 09.2005 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 330xi | 258 ch | 01.2005 > |
| | 272 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 335i xDrive | 306 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) (E90) - 335xi | 306 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320d xDrive | 177 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320xd | 177 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325i xDrive | 218 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325xi | 218 ch | 09.2005 > |
| | 218 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330i xDrive | 272 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xd | 231 ch | 09.2005 > |
| | 245 ch | 01.2009 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xi | 258 ch | 09.2005 > |
| | 272 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335i xDrive | 306 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335xi | 306 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320d xDrive | 177 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320xd | 177 ch | 03.2007 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325i xDrive | 218 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325xi | 218 ch | 09.2006 > |
| | 218 ch | 09.2007 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d xDrive | 245 ch | 01.2009 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330i xDrive | 272 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xd | 231 ch | 09.2006 > |
| | 245 ch | 01.2009 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xi | 258 ch | 09.2006 > |
| | 272 ch | 09.2006 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i xDrive | 306 ch | 09.2008 > |
| 3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335xi | 306 ch | 09.2006 > |
| 3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 320xd | 177 ch | 03.2007 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.