

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>1265</b>
Fixation	<b>1(Ø10-Ø12)-2(Ø9mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>90</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>65</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>138</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M12x125</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>MG</b>		
MAESTRO - 1600	104 ch	03.1983 > 09.1984
MONTEGO - 2.0 EFi	117 ch	04.1984 > 09.1990
MONTEGO - 2.0 Turbo	150 ch	10.1984 > 09.1990

<b>ROVER</b>		
MAESTRO - 1.3	67 ch	09.1990 > 01.1995
	69 ch	09.1990 > 01.1995
MAESTRO - 1.6	86 ch	09.1990 > 01.1995
MAESTRO - 2.0 D	60 ch	09.1990 > 10.1992
MAESTRO - 2.0 TD	82 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO - 1.6	83 ch	10.1990 > 09.1992
MONTEGO - 2.0 D Turbo	82 ch	10.1988 > 10.1995
MONTEGO - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO - 2.0 i KAT	102 ch	12.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 1.3	68 ch	10.1984 > 10.1988
MONTEGO Break (XE) - 1.6	83 ch	10.1990 > 09.1992
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi/LXI	102 ch	12.1990 > 12.1993
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.