

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
4 (112_) - 0.8	27 ch	01.1981 > 09.1982
4 (112_) - 0.8 (1123)	26 ch	06.1978 > 09.1983
	29 ch	10.1983 > 10.1988
	34 ch	06.1978 > 12.1988
4 (112_) - 1.0	42 ch	12.1985 > 06.1993
4 (112_) - 1.0 (112C)	34 ch	06.1987 > 06.1993
4 (112_) - 1.1	44 ch	06.1986 > 06.1990
4 (112_) - 1.1 (1128, S128)	34 ch	06.1978 > 06.1990
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8	26 ch	06.1978 > 08.1982
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2106)	34 ch	09.1966 > 12.1988
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2391)	29 ch	04.1983 > 07.1989
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.0	34 ch	06.1987 > 12.1993
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.1 (2370, 210B)	34 ch	06.1978 > 07.1989
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 1.1 (239B)	35 ch	07.1982 > 05.1989
6 (118_) - 0.8	34 ch	06.1978 > 04.1980
6 (118_) - 1.1	45 ch	06.1978 > 04.1987
	48 ch	06.1978 > 04.1980
RODEO 5 - 1.1	48 ch	11.1981 > 12.1987
RODEO 5 - 1.3	58 ch	07.1981 > 02.1984

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.