

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Longueur [mm]	<b>1020</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>190</b>
Type de pignon	<b>Demi-cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>32</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>F14x150</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
LNA - 0.6	33 ch	11.1976 > 07.1979
	35 ch	11.1978 > 07.1986
VISA - 0.6	34 ch	09.1978 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	57 ch	09.1978 > 03.1991
VISA - II Super X	64 ch	07.1980 > 06.1982

<b>PEUGEOT</b>		
104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 10.1983
	46 ch	10.1972 > 10.1979

<b>RENAULT</b>		
14 (121_) - 1.2 (1210)	57 ch	05.1976 > 01.1980
	58 ch	01.1980 > 12.1983
14 (121_) - 1.4 (1212)	71 ch	09.1979 > 06.1983
14 (121_) - 1.4 (1213)	60 ch	12.1981 > 12.1983

<b>TALBOT</b>		
SAMBA (51A) - 0.9	42 ch	01.1981 > 12.1985
SAMBA (51A) - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.2 Rallye	88 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA (51A) - 1.4	60 ch	06.1983 > 10.1986
	72 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.4 Rallye	79 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4	79 ch	01.1981 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.