

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>mécanique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>1225</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>85</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>53</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 Coupe (XW) - 2.0	207 ch	10.1992 > 09.1997
200 Coupe (XW) - 216	122 ch	10.1992 > 06.1999
200 Coupe (XW) - 220 GSi	136 ch	05.1994 > 06.1999
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995
	103 ch	12.1992 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 Si/Gsi	90 ch	10.1989 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 216 GSi	112 ch	10.1989 > 10.1995
	116 ch	10.1989 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 216 GTi	122 ch	09.1990 > 10.1995
	130 ch	09.1990 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 GTi	136 ch	01.1993 > 10.1995
	140 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 10.1995

<b>ROVER</b>		
400 (XW) - 2.0 Turbo GSi Sport	207 ch	10.1992 > 04.1995
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI KAT	103 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 416 GSI	112 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GSI/GSE	116 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI	122 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 416 GTI/GTE	131 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 420 GSI/SLI/GTI/Vite	136 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 420 GTI/GSI/Vitesse	140 ch	02.1992 > 04.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.6 i	112 ch	05.1994 > 11.1998
	122 ch	05.1994 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 1.8 i	146 ch	06.1996 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998
CABRIOLET (XW) - 214 1.4	90 ch	01.1992 > 11.1999
	95 ch	04.1990 > 09.1992
CABRIOLET (XW) - 214 1.4i 16V	103 ch	01.1993 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i	122 ch	01.1992 > 11.1999
CABRIOLET (XW) - 216 1.6i 16V	111 ch	01.1996 > 11.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.