

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (64-89) - 3.0 Turbo	260 ch	01.1975 > 12.1977
911 (64-89) - 3.3 SC Turbo	301 ch	09.1977 > 06.1987
911 (64-89) - 3.3 Turbo	300 ch	06.1986 > 08.1989
911 (64-89) - 3.3 Turbo S	330 ch	09.1986 > 11.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.