

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Longueur [mm]	340
Fixation	3 (Ø16mm)
Entraxe de fixation [mm]	275
Entraxe de fixation [mm]	80
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	80
	Barreau à 2 encoches

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
SAXO (S0, S1) - 1.0 X	45 ch	05.1996 > 11.1998
	50 ch	05.1998 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX	54 ch	05.1996 > 09.2003
	60 ch	05.1996 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	09.1996 > 09.2003
	57 ch	09.1996 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6	90 ch	02.1996 > 06.2003
	101 ch	02.2001 > 04.2004
	120 ch	02.1996 > 04.2004
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR	88 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	98 ch	09.2000 > 09.2003
	118 ch	06.1996 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - Electric	27 ch	11.1996 > 06.2003

PEUGEOT		
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 >
	50 ch	01.1997 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 >
	60 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 >
	57 ch	10.2000 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - Electric	27 ch	04.1996 > 07.2004
106 Van (1_) - 1.0	45 ch	09.1991 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.