

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F20x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ROVER		
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995
	103 ch	12.1992 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 Si/Gsi	90 ch	10.1989 > 10.1995
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI KAT	103 ch	01.1993 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 414	75 ch	03.1996 > 12.1997
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.