

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MG</b>		
MG ZS - 120	117 ch	07.2001 >
MG ZS Hatchback - 120	117 ch	07.2001 >
<b>ROVER</b>		
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.8 16V	116 ch	10.1999 >
	146 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.8	117 ch	02.2000 >
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 218 K Vi	146 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 414	75 ch	03.1996 > 12.1997
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.