

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	CITROËN
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	141
Raccord d'entrée	Ø10mm
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	F12x100
Prof. raccord de sortie [mm]	13
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec sphère accu 2 raccords (en ligne) Pour véhicules avec répartiteur de débit de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-146	Montage Citroën avec sphère de suspension
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	10.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1996 > 01.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.