

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø15.5mm Bride
Raccord de sortie	F20x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 i	146 ch	06.1996 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998
400 Tourer (XW) - 2.0 i	136 ch	05.1994 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.