

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	127
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB05
	Poulie PVR6 Ø100 mm disponible : ACP50
	Pompe à débit constant

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.9 dTi (B56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.9 dTi (K56J)	98 ch	10.1997 > 03.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D	94 ch	10.1996 > 01.1998
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D Eco (BA0U, SA0U, BA0A)	64 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dT (BA0K, SA0K, BA0Y, SA0Y)	90 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U)	80 ch	02.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dTi (KA0N)	98 ch	03.1999 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 D (LA0A, LA0U)	64 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)	98 ch	03.1997 > 03.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 D (JA0J)	64 ch	03.1997 > 03.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 03.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	04.1997 > 03.1999
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 D	64 ch	09.1999 > 03.2001
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dCi (JA05, JA1F)	102 ch	11.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.9 dTi (JA0N)	98 ch	09.1999 > 08.2003
VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 12.2003
	115 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
	102 ch	07.2000 > 06.2004
	115 ch	07.2000 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 D	136 ch	12.2002 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.