

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 100 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Accessoires | avec guide de pompe à eau |
| Embase | EMB20 |
| | Hauteur du guide : 8mm |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| ROVER | | |
|---|--------|-------------------|
| 800 (XS) - 820 16V Turbo (RS) | 180 ch | 01.1992 > 02.1999 |
| 800 (XS) - 820 I/SI (RS) | 136 ch | 01.1992 > 02.1999 |
| 800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS) | 180 ch | 01.1992 > 02.1999 |
| 800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS) | 136 ch | 01.1993 > 02.1999 |
| 800 Hatchback (XS) - 820 Sport | 197 ch | 04.1994 > 03.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.