

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB27

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D (TBS, TEL, TES)	71 ch	09.1988 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.5 D (TA/GL, TA/WS)	68 ch	01.1986 > 09.1991
	71 ch	10.1988 > 09.1991
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.5 DI (TTE, TT/UL, TTS)	71 ch	09.1988 > 09.1992
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EDL)	70 ch	08.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/S/US, EGL)	80 ch	09.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/GL, ED/S/US)	100 ch	09.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	70 ch	05.1991 > 10.1992
	80 ch	05.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS, EAL)	101 ch	05.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	80 ch	09.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	69 ch	09.1991 > 10.1992
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L)	100 ch	09.1991 > 10.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.