

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	114
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS)	136 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS)	136 ch	01.1993 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.