

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Type de poulie | PVR6 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 107 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 3 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 2 |

PHOTOS

DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| EVASION (22, U6) - 2.1 TD | 109 ch | 05.1996 > 07.2002 |
| FIAT | | |
| ULYSSE (220) - 2.1 TD | 109 ch | 03.1996 > 10.1999 |
| PEUGEOT | | |
| 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 109 ch | 01.1996 > 05.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V | 109 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| 806 (221) - 2.1 td 12V | 109 ch | 06.1996 > 08.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.