

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	143
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SAAB		
9000 - 2.0 -16 CD	131 ch	09.1993 > 12.1998
	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.0 -16 Turbo CD	147 ch	09.1993 > 12.1998
	185 ch	09.1989 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CD	146 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CD Turbo	200 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE Eco-Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 CS	128 ch	09.1993 > 12.1998
	131 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 ND Turbo	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo CS	185 ch	09.1988 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Aero CS	220 ch	09.1993 > 12.1998
	224 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CS	146 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CSE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CSE Eco Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo CSE	200 ch	09.1993 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.