

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	118
Raccord d'entrée	Ø11mm Bride
Prof. raccord d'entrée [mm]	15
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Si Lux	136 ch	12.1995 > 03.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.