

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08
	13,5 mm entre la pompe et la poulie

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 07.1999
	110 ch	08.1997 > 07.1999
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V	146 ch	01.1997 > 04.2000
<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	90 ch	04.1996 > 07.1999
	110 ch	08.1996 > 07.1999
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 2.0 i	115 ch	04.1996 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	09.1995 > 07.1999
	110 ch	09.1996 > 07.1999
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 >
	150 ch	09.1995 > 02.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.