

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Type de poulie	V
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	144
Hauteur de poulie [mm]	115
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>SAAB</b>		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0	99 ch	10.1985 > 09.1988
	109 ch	09.1983 > 03.1984
	133 ch	10.1987 > 10.1991
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 c	101 ch	07.1982 > 12.1988
	108 ch	11.1980 > 08.1984
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 i	110 ch	09.1985 > 08.1990
	115 ch	11.1980 > 08.1990
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo	140 ch	10.1986 > 12.1991
900 (78-93) Cabriolet - 2.0	110 ch	10.1985 > 09.1989
	145 ch	05.1991 > 10.1993
	170 ch	10.1989 > 10.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0	99 ch	04.1984 > 10.1991
	109 ch	06.1978 > 03.1984
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 c	100 ch	09.1979 > 12.1988
	108 ch	09.1978 > 08.1984
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 i	110 ch	09.1985 > 08.1990
	115 ch	11.1980 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.