

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	122
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	13
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
----------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.