

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HOBOURN-EATON
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec guide de pompe à eau
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Embase	EMB09

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
600 (RH) - 618 i/Si	115 ch	03.1996 > 02.1999
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Sdi	105 ch	12.1994 > 02.1999
600 (RH) - 620 Si	131 ch	08.1993 > 02.1999
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
600 (RH) - 623 Si	158 ch	08.1993 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.